

Sicherheits- und Anwendungshinweise

misticSparks Weihrauchbrenner aus Messing

Räucherstövchen mit Teelicht für Weihrauch und Räucherharz

SKU: IH-H81M-E0QE | ASIN: B0HG1W8X6X

Gerät mit offener Flamme und heißen Oberflächen. Bitte diese Hinweise vor der Verwendung lesen und aufbewahren.

Vor dem Anzünden

- Den Brenner auf eine ebene, standsichere und hitzebeständige Unterlage stellen. Nicht auf Textilien, Papier oder lackierte Möbelflächen stellen.
- Ausreichend Abstand zu Vorhängen, Dekoration, Büchern und allen brennbaren Gegenständen halten. Nicht unter Hängeschränken oder Regalen verwenden.
- Alle Teile auf festen Sitz prüfen. Beschädigte oder verformte Teile nicht verwenden.

Während der Anwendung

- Die brennende Flamme niemals unbeaufsichtigt lassen. Nicht in der Nähe von Kindern und Haustieren verwenden und nicht in Reichweite von Kindern abstellen.
- Messing, Schale und Teelichthalter werden sehr heiß. Den Brenner während des Betriebs nicht berühren, anheben oder verschieben.
- Sparsam dosieren. Während und nach dem Räuchern gut lüften und den Rauch nicht direkt einatmen.
- Nicht in geschlossenen Vitrinen, Schränken oder in Zugluft betreiben.

Nach der Anwendung

- Die Flamme löschen und den Brenner vollständig abkühlen lassen, bevor Sie ihn berühren, umstellen, reinigen oder Rückstände entfernen.
- Rückstände erst nach vollständigem Erkalten entsorgen. Nicht in Papierkörbe oder in die Nähe brennbarer Materialien geben.
- Nach dem Umgang die Hände waschen.

Pflege und Aufbewahrung

Nur im abgekühlten Zustand mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine scheuernden Mittel verwenden. Trocken und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Teelichter und Räucherkohle nach der Anleitung des jeweiligen Herstellers verwenden.

Vertrieb und Produktkontakt

misticSparks - Alexandra-Adina Palacean
Enzianweg 24, 87439 Kempten, Deutschland
info@misticsparks.com | www.misticsparks.com